

Decodificador HD-PVR

GUIA DEL USUARIO

Contenido

1. Selección de canales
2. Volumen
3. Audio
4. Subtítulos
5. Escaneo de señales
6. Canales favoritos
7. Bloqueo de canales
8. Guía electrónica de programación
9. Grabación de programas
10. Timeshift: Pausado / rebobinado de programas en vivo



1. Selección de canales
Digite el número de canal o cambie con las flechas **CH**.

Presionando la tecla **OK** se despliega en la pantalla la lista de canales. Muévase sobre la lista con las flechas **CH** y presione **OK** para ver el canal elegido.

2. Volumen
Para subir o bajar el volumen presione las flechas **VOL**.
3. Audio
En determinados canales usted podrá modificar el idioma del audio. Para cambiarlo presione **AUDIO** y con las flechas **VOL** escoja el idioma deseado (spa o esp: español, eng o ing: inglés; por: portugués). Presione **OK** para confirmar su selección.
Puede suceder que se superpongan dos idiomas, para modificar eso presione **AUDIO**, con las flechas **CH** baje a **Modo Audio** y escoja, utilizando las flechas **VOL**, **izquierda** o **derecha** para recibirlo en el idioma deseado (la posición predeterminada es estéreo). Presione **OK** para confirmar su selección.
4. En algunos canales se pueden agregar o quitar subtítulos, o cambiar el idioma de ellos. Presione **SUB**, con la flecha **CH** baje a **Idioma** y con las flechas **VOL** seleccione el idioma deseado. Presione **OK** para confirmar su selección.
5. Escaneo de señales
 - a. Ir a **MENU** luego **Instalación Cable**
 - b. Contraseña: **2147** – presione **OK**
 - c. Ir a Auto Scan y con flecha **VOL** derecha seleccionar:
First Frequency: **225**
2nd. Frequency: **471**
 - d. Cambiar búsqueda **NIT** a **NO**.
 - e. Clickear **EMPEZAR BUSQUEDA**
6. Canales Favoritos
Para agrupar sus canales favoritos:
 - a. Presione **OK** para ir a la lista de canales
 - b. Posiciónese sobre el canal que quiere agregar a favoritos y pulse la tecla verde **EPG**
 - c. Añadir a favoritos **OK**
 - d. Posiciónese sobre lista Favor Group 1 (hasta 5) y presione la flecha **VOL** a la izquierda (aparecerá un indicador con forma de corazón)
 - e. Con las flechas **CH** elija el siguiente canal a agregar y presione **OK**.
 - f. Repita el punto **e.** hasta completar los canales que desea que forme parte de ese grupo de favoritos.

- g. Al finalizar presione la flecha **VOL** a la derecha y pulse **OK** sobre el Favor Group que esté marcado con un corazón, donde agregó los canales deseados. Ahí podrá cambiar el nombre al grupo, por ejemplo: Cine, Deportes, Infantiles.
- h. Posicionándose sobre **BS** presionando **OK** podrá borrar el nombre de la lista, luego con las flechas **CH** y **VOL** podrá escribir el nombre de la lista, oprimiendo **OK** sobre cada letra elegida. Al finalizar deberá posicionarse sobre **OK** y presionar **OK** en el control.
- i. Presione **EXIT** y confirme la grabación posicionándose sobre **SI** y oprimiendo la tecla **OK**.

Para elegir una lista de canales favoritos presione **FAV** una o más veces hasta llegar a la lista deseada. Elija el canal y presione **OK**.

Para volver a la lista de **Todos los canales** presione **OK** en el modo TV, luego el botón azul **SUB** y **OK** sobre **ALL**.

7. Bloqueo de Canales

- a. Presione **OK** para ir a la lista de canales
- b. Posiciónese sobre el canal que quiere bloquear y pulse la tecla verde **EPG**
- c. Bloquear **OK**
- d. Si le pide ingrese la clave 000000 (seis veces cero)
- e. El canal quedará bloqueado y aparecerá un indicador con forma de candado
- f. Repita la operación bloqueando todos los canales que desee
- g. Presione **EXIT** y confirme la grabación posicionándose sobre **SI** y oprimiendo la tecla **OK**.
- h. Para acceder a un canal bloqueado deberá ingresar la clave 000000.

8. Guía electrónica de programación (EPG)

En modo TV, presionando el botón verde **EPG**, podrá acceder a la guía de programación.

Con las Flechas **VOL** y **CH** navegue entre las distintas señales y horarios.

9. Grabación de programas

Puede grabar su programa favorito y volver a verlo las veces que quiera.

9.1 Grabación programa en Vivo

- a. Presione el botón **REC**

- b. Seleccione el tiempo que desea grabar
- c. Confirme presionando nuevamente y la grabación comenzará
- d. Para detener la grabación presione la tecla **STOP** y confírmelo presionando nuevamente **STOP**. En caso que usted no detenga la grabación la misma terminará al completarse el período de tiempo indicado o la capacidad del medio de grabación

9.2 Grabación programada

- a. Presione **MENU**
- b. **CALENDARIO**
- c. Escoja la fecha con las flechas **VOL** y **CH**, presione **OK** una vez seleccionada
- d. No hay temporizador ¿Desea agregar uno? **Si OK**
- e. Elegir señal, fecha, hora y duración. Luego salir con **EXIT** y confirmar la grabación **Si OK**
- f. Presionar **EXIT** salir al menú y otra vez para volver al modo TV.

Para ver sus programas grabados en el Menú Grabaciones elige el programa y le da OK.

10. Timeshift: Pausado / rebobinado de programas en vivo

- a. Presione **PLAY/PAUSE** y confirme presionando nuevamente el mismo botón. De este modo podrá pausar la transmisión en vivo. A partir de ese momento, el deco seguirá grabando la transmisión en vivo sin que usted lo note
- b. Al momento de presionar nuevamente **PLAY/PAUSE** seguirá su programa desde el punto en que fue pausado, y en segundo plano continuará la grabación, para que usted no se pierda nada.

Rebobinar/Adelantar

Viendo grabaciones o con el sistema **timeshift** activado, usted podrá ir para atrás o adelante en el programa que esté mirando.