

# Decodificador Smart-PVR

## GUIA DEL USUARIO

### Contenido

1. Selección de canales
2. Volumen
3. Audio
4. Subtítulos
5. Escaneo de señales
6. Canales favoritos
7. Bloqueo de canales
8. Guía electrónica de programación
9. Grabación de programas
10. Timeshift: Pausado / rebobinado de programas en vivo



1. Selección de canales  
Digite el número de canal o cambie con las flechas ▲ ▼ .  
Presionando la tecla **OK** se despliega en la pantalla la lista de canales. Muévase sobre la lista con las flechas ▲ ▼ y presione **OK** para ver el canal elegido.
2. Volumen  
Para subir o bajar el volumen presione las flechas ◀ ▶
3. Audio  
En determinados canales usted podrá modificar el idioma del audio. Para cambiarlo presione **AUDIO** y con las flechas ◀ ▶ escoja el idioma deseado (spa o esp: español, eng o ing: inglés; por: portugués). Presione **Exit** para confirmar su selección.  
Puede suceder que se superpongan dos idiomas, para modificar eso presione **AUDIO**, con las flechas ▲ ▼ baje a **Modo Audio** y escoja, utilizando las flechas ◀ ▶, **izquierda** o **derecha** para recibirlo en el idioma deseado (la posición predeterminada es estéreo). Presione **Exit** para confirmar su selección.
4. En algunos canales se pueden agregar o quitar subtítulos, o cambiar el idioma de ellos. Presione **SUB**, con las flechas ▲ ▼ baje a **Idioma** y con las flechas ◀ ▶, seleccione el idioma deseado. Presione **Exit** para confirmar su selección.
5. Escaneo de señales
  - a. Ir a **MENU** luego **Instalación**
  - b. Auto búsqueda **OK**  
Primera frecuencia: **225**  
Segunda Frecuencia: **471**
  - c. Cambiar búsqueda **NIT** a **NO**.
  - d. Buscar **OK**
  - e. Luego de terminada la búsqueda volver a la lista de canales presionando **Exit**
6. Canales Favoritos  
Para agrupar sus canales favoritos:
  - a. **MENU**
  - b. Canal **OK**
  - c. Lista de canales favoritos **OK**
  - d. Escoger Grupo de Favoritos a modificar **OK**

- e. Posicionándose sobre **BS** presionando **OK** podrá borrar el nombre de la lista, luego con las flechas **▲▼◀▶**, podrá escribir el nombre de la lista, oprimiendo **OK** sobre cada letra elegida. Al finalizar deberá posicionarse sobre **OK** y presionar **OK** en el control.
- f. **MENU**
- g. Lista de canales TV **OK**
- h. Posicionarse sobre el canal a agregar a favoritos y presionar **FAV**
- i. Elegir el nombre de la lista **OK** y **Exit** para volver a agregar más canales.
- j. Presione la tecla **MENU**
- k. ¿Desea guardar los cambios? **Si OK**
- l. Presione **MENU** para volver al Menú principal y otra vez para volver al modo TV.

Para elegir una lista de canales favoritos presione **FAV** una o más veces hasta llegar a la lista deseada. Elija el canal y presione **OK**.

Para volver a la lista de **Todos los canales** presione **OK** en el modo TV, luego el botón amarillo **SUB** y **OK** sobre **ALL**.

## 7. Bloqueo de Canales

- a. **MENU**
- b. Canal **OK**
- c. Lista de canales TV **OK**
- d. Edite presionando el botón amarillo **SUB**
- e. Contraseña 0000 (cuatro veces cero)
- f. Con las flechas **▲▼** elija el canal a bloquear y presione la tecla amarilla **SUB**
- g. Repita la acción para bloquear los canales que desee.
- h. Para salir presione **MENU**
  - a. ¿Desea guardar los cambios? **Si OK**
  - b. Vuelva a ingresar la clave 0000
  - c. Presione **Exit** para volver al Menú de canales, nuevamente para el Menú principal y una tercera vez para volver al modo TV.
  - d. Para acceder a un canal bloqueado deberá ingresar la clave 0000.

## 8. Guía electrónica de programación (EPG)

En modo TV, presionando el botón rojo **EPG**, podrá acceder a la guía de programación.

Con las Flechas **▲▼◀▶** navegue entre las distintas señales y horarios.

## 9. Grabación de programas

Puede grabar su programa favorito y volver a verlo las veces que quiera.

### 9.1 Grabación programa en Vivo

- a. Presione el botón de grabación **círculo rojo**
- b. Seleccione el tiempo que desea grabar
- c. Confirme presionando nuevamente y la grabación comenzará
- d. Para detener la grabación presione la tecla **STOP cuadrado** y confírmelo presionando nuevamente la misma tecla. En caso que usted no detenga la grabación la misma terminará al completarse el período de tiempo indicado o la capacidad del medio de grabación

### 9.2 Grabación programada

- a. Presione **MENU**
- b. Configuración de sistema **OK**
- c. Configurar Hora y Programador **OK**
- d. Programador **OK**
- e. Modo de temporizador: cambiar a **Una vez**
- f. Escoger Canal de Inicio con **OK** y luego seleccionar el canal a grabar
- g. Escoger Fecha de inicio
- h. En Hora
- i. Duración de la grabación
- j. Presionar **Menú** 4 veces para volver al modo TV.

Para ver sus programas grabados en el Menú Administración Multimedia, Lista Multimedia elige el programa y le da **OK**.

## 10. Timeshift: Pausado / rebobinado de programas en vivo

- a. Presione **PLAY/PAUSE** (la de más abajo a la izquierda) y confirme presionando nuevamente el mismo botón. De este modo podrá pausar la transmisión en vivo. A partir de ese momento, el deco seguirá grabando la transmisión en vivo sin que usted lo note
- b. Al momento de presionar nuevamente **PLAY/PAUSE** seguirá su programa desde el punto en que fue pausado, y en segundo plano continuará la grabación, para que usted no se pierda nada.

Rebobinar/Adelantar: Viendo grabaciones o con el sistema **timeshift** activado, usted podrá ir para atrás o adelante en el programa que esté mirando.