

Decodificador TDH

GUIA DEL USUARIO

Contenido

1. Selección de canales
2. Volumen
3. Audio
4. Subtítulos
5. Guía electrónica de programación
6. Modificación de idioma de menú

1. Selección de canales
Digite el número de canal o cambie con las teclas CH + o -.
Presionando la tecla **OK** se despliega en la pantalla la lista de canales. Muévase sobre la lista con las flechas (arriba / abajo) **▲▼** y presione **OK** para ver el canal elegido.
2. Volumen
Para subir o bajar el volumen presione las teclas VOL + o -.
3. Audio
En determinados canales usted podrá modificar el idioma del audio. Para cambiarlo presione **AUDIO** y con las flechas **▲▼** escoja el idioma. Presione **OK** para confirmar su selección.
4. En algunos canales se pueden agregar o quitar subtítulos, o cambiar el idioma de ellos. Presione **SUBTITLE**, con las flechas **▲▼** seleccione el idioma deseado. Presione **OK** para confirmar su selección.
5. Guía electrónica de programación (EPG)
En modo TV, presionando el botón **EPG**, podrá acceder a la guía de programación.
Con las Flechas **▲▼◀▶** navegue entre las distintas señales y horarios.
6. Si el menú de su decodificador está en inglés podrá modificarlo al español.
 - a. Presione **MENU**
 - b. User Setup **OK**
 - c. Language Setting **OK**
 - d. Menu Language: cambiar con flechas a **Español**
 - e. Bajar con flechas y cambiar **Idioma subtítulos** a **Español**
Presione **MENU** para cerrar

